

Définition

Présentation :

Imperméabilisant anti-tache tissu IMPER TISSU est un oléofuge, hydrofuge à base de résine fluorée en phase aqueuse qui protège tous les tissus contre la pénétration de l'eau et des corps gras.

Domaine d'application

IMPER TISSU est utilisé pour imperméabiliser les tissus comme:

- les fauteuils,
- vêtements,
- sièges,
- tentes,
- parasols,
- les moquettes,
- tauds de voiles



Propriétés

Qualités et Performances

- Empêche la pénétration d'eau et corps gras.
- Protège et évite l'apparition de moisissures.
- Incolore : Ne change pas la couleur des supports.
- Facilite l'entretien.
- Evite l'encrassement

Caractéristiques techniques

Aspect	Fluide ambré.
Aspect du film sec	Ne forme pas de film en surface.
Densité à 20°C	d ²⁰ = 1.
Séchage à 20°C et 65% HR	Sec : 4 Heures environ. Le temps de séchage variera en fonction de la température, du taux d'humidité et de la circulation d'air.

Application

Mise en oeuvre:

- Travailler sur des tissus neufs ou nettoyés.
- IMPER TISSU est prêt à l'emploi.
- Appliquer IMPER TISSU de manière uniforme sur le tissu à l'aide d'un pinceau ou d'un rouleau.
- Renouveler le traitement dès que le tissu est sec.
- Le temps de séchage entre chaque couche est de 4 heures minimum.
- L'efficacité optimum est constatée 7 jours après application.
- Faire couler une goutte d'eau sur le support. Si l'eau ne pénètre pas, le traitement est suffisant.

Séchage/Outils/Nettoyage:

- Séchage (20°C) : 4 heures environ. Le temps de séchage variera en fonction de la température, du taux d'humidité et de la circulation d'air.
- Matériel : [pinceau](#), [rouleau microfibres](#)
- Nettoyage du matériel : Eau

Recommandations:

- Bien mélanger le produit avant son utilisation.
- Se conserve 1 an en emballage d'origine fermé. Stocker à l'abri des fortes chaleurs – Ne pas stocker en dessous de 5°C
- Ne pas appliquer par temps de pluie, de neige ou de temps venteux et par des températures supérieures à 35°C.
- Nettoyer immédiatement les tâches avec de l'eau pure.
- Par précautions, nous vous conseillons de faire un essai préalable sur une partie cachée de votre support.
- **Ne pas pulvériser.**

Consommation

3 à 5 m² pour 500 mL suivant l'absorption du tissu, 6 à 10 m² au litre.

Vous pouvez calculer la quantité dont vous avez besoin avec notre outil en ligne.



Conditionnement

0.5 L - 2.5 L (bidon) - 5 L (bidon) - 20 L (bidon)

Classification

AFNOR NF T 36 – 005, Famille 1, Classe 7b2

Hygiène et Sécurité

- Produit en phase aqueuse.
- Ne pas utiliser par pulvérisation.
- Ininflammable.
- Conserver hors de la portée des enfants.



Illustration:

Imperméabilisation à l'eau et aux corps gras avec IMPER TISSU

En bas: L'eau et l'huile pénètrent et tachent le tissu

A droite en haut: traité avec IMPER TISSU, l'eau et l'huile «perlent»sur la surface et ne pénètrent pas le tissu.

