Vernis pour Béton Ciré, protection hydrofuge, oléofuge : HYDROSTOP

Description Produit Vernis Hydrofuge Oléofuge Béton Ciré : HYDROSTOP

HYDROSTOP est à base de résines polyuréthanes. Il est indispensable après l'application des bétons décoratifs sur des surfaces nécessitant une imperméabilisation.

Si présence d'eau stagnante ou fort risque de taches grasses, utilisez le vernis HIGHPROTECT (qualité professionnelle).

Disponible en 200 mL - 500 mL - 1 L - 2,5 L - 5 L

Fabriqué en France dans notre usine Arcane Industries.

AVANTAGES PRODUIT

- Excellente résistance chimique notamment vis-à-vis des produits suivants : eau, eau de javel, huile, vinaigre, vin rouge, café, ketchup...
- Résistance aux UV : film non jaunissant.
- mono-composant, pas de mélange à faire

DESTINATION

- les sols peu sollicités (sans stagnation d'eau).
- les murs intérieurs qui ont besoin d'être protégés et traités anti taches

MATÉRIAUX ELIGIBLES

- Bétons cirés préparés avec un bouche-pores.
- Enduit minéral décoratif, préparé avec un bouche-pores

Application OUTILS REQUIS

Rouleau : rouleau microfibres 180 mm ou spalter.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Dans le cas d'une application en protection de notre BETON CIRE « Nuances Minérales : ponçage et aspiration des poussières.

MISE EN OEUVRE

Système sous couche (Bouches pores) + 2 couches d'HYDROSTOP à intervalle de 1 heure en pratiquant un léger ponçage (égrenage) entre les couches.

3 couches de vernis peuvent être nécessaires selon la porosité du support et la protection désirée.

Appliquer en couche régulière sans tirer le produit, recharger le rouleau dès que celui-ci n'a plus de matière.

RECOMMANDATIONS

Durant les 2 premières semaines :

- ne pas mouiller la surface.
- ne pas couvrir de tapis.
- enlever toute tache immédiatement.
- en règle générale ne jamais laisser sur le sol des vases ou sous vase en terre cuite (condensation).

Produit classé non dangereux pour l'homme et l'environnement o Contact avec les yeux, rincez à l'eau claire pendant 10 minutes.

PROTECTION

Aucune protection n'est nécessaire.

SÉCHAGE

Hors poussière : 3heures
Sec au toucher : 8 heures
Séchage à coeur (avant contact avec l'eau) : 15 jours.

ENTRETIEN

Un nettoyant neutre est conseillé, par exemple notre nettoyant béton ciré. Ne pas utiliser de produits corrosifs ni d'éponges ou brosses abrasives. Rincer les produits de nettoyage et laisser sécher à l'air libre.

Consommation

Pour l'ensemble des 2 couches : on obtient un rendement de **10 m² avec 1 litre.**

Conservation

Video Vidéo

Mentions Légales :
Tenir hors de la portée des enfants. Utiliser les Equipements de protection individuelle. Respecter les précautions d'emploi.

Description du produit :

Description Produit Vernis Hydrofuge Oléofuge Béton Ciré : HYDROSTOP

HYDROSTOP est à base de résines polyuréthanes. Il est indispensable après l'application des bétons décoratifs sur des surfaces nécessitant une imperméabilisation.

Si présence d'eau stagnante ou fort risque de taches grasses, utilisez le vernis HIGHPROTECT (qualité professionnelle).

Disponible en 200 mL - 500 mL - 1 L - 2,5 L - 5 L

Fabriqué en France dans notre usine Arcane Industries.

AVANTAGES PRODUIT

- Excellente résistance chimique notamment vis-à-vis des produits suivants : eau, eau de javel, huile, vinaigre, vin rouge, café, ketchup...
- Résistance aux UV : film non jaunissant.
- mono-composant, pas de mélange à faire

DESTINATION

- les sols peu sollicités (sans stagnation d'eau).
- les murs intérieurs qui ont besoin d'être protégés et traités anti taches

MATÉRIAUX ELIGIBLES

- Bétons cirés préparés avec un bouche-pores.
- Enduit minéral décoratif, préparé avec un bouche-pores

Application OUTILS REQUIS

Rouleau : rouleau microfibres 180 mm ou spalter.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Dans le cas d'une application en protection de notre BETON CIRE « Nuances Minérales : ponçage et aspiration des poussières.

MISE EN OEUVRE

Système sous couche (Bouches pores) + 2 couches d'HYDROSTOP à intervalle de 1 heure en pratiquant un léger ponçage (égrenage) entre les couches.

3 couches de vernis peuvent être nécessaires selon la porosité du support et la protection désirée.

Appliquer en couche régulière sans tirer le produit, recharger le rouleau dès que celui-ci n'a plus de matière.

RECOMMANDATIONS

Durant les 2 premières semaines :

- ne pas mouiller la surface.
- ne pas couvrir de tapis.
- enlever toute tache immédiatement.
- en règle générale ne jamais laisser sur le sol des vases ou sous vase en terre cuite (condensation).

Produit classé non dangereux pour l'homme et l'environnement o Contact avec les yeux, rincez à l'eau claire pendant 10 minutes.

PROTECTION

Aucune protection n'est nécessaire.

SÉCHAGE

Hors poussière : 3heures
Sec au toucher : 8 heures
Séchage à coeur (avant contact avec l'eau) : 15 jours.

ENTRETIEN

Un nettoyant neutre est conseillé, par exemple notre nettoyant béton ciré. Ne pas utiliser de produits corrosifs ni d'éponges ou brosses abrasives. Rincer les produits de nettoyage et laisser sécher à l'air libre.

Consommation

Pour l'ensemble des 2 couches : on obtient un rendement de **10 m² avec 1 litre.**

Conservation

Video Vidéo